


Kompletní závěsná WC Geberit AquaClean Mera

2015 -



Typ AquaClean Mera Classic, AquaClean Mera Comfort

Vlastnosti

Rok výroby od | 2015

Platí pro výrobky

146.202.11.1 146.202.21.1 146.212.11.1 146.212.21.1

#	Pol. č.	Označení	Poznámky
1	243.211.11.1	WC víko pro Geberit AquaClean Mera: Alpská bílá	
2	243.215.11.1	Sedací kruh pro Geberit AquaClean Mera Classic: Alpská bílá	Pouze pro Mera Classic
2.1 / 6	243.217.00.1	Brzdící prvek pro sedací kruh / WC víko, pro Geberit AquaClean Mera / Tuma	
3	243.213.00.1	Vlnitý povrch pro pohon víka, pro Geberit AquaClean Mera Comfort	Pouze pro Mera Comfort
4	243.404.00.1	Vlnitý povrch pro brzdící prvek pro WC víko, pro Geberit AquaClean Mera Classic	Pouze pro Mera Classic
5	243.219.00.1	Sada tlumících dorazů pro sedací kruh a WC víko, pro Geberit AquaClean Mera (6 ks.)	
7	242.885.00.1	Zdířkový spojovací konektor Geberit pro elektrické připojení k síti: Typ zástrčky=3-pole	
8	242.676.00.1	Plastový kryt pro Geberit AquaClean	
9	243.240.00.1	Rameno se sprchovací tryskou, pro Geberit AquaClean Mera	
9.1	244.633.00.1	Sada O-kroužků pro sprchovací trysku pro Geberit AquaClean Mera / Sela / Tuma	
9.2	243.241.11.1	Sprchovací tryska pro Geberit AquaClean Mera: Alpská bílá	
10	243.244.00.1	Rameno pro osoušení s tryskou osoušení pro Geberit AquaClean Mera	
10.1	243.245.11.1	Tryska osoušení pro Geberit AquaClean Mera: Alpská bílá	
11	242.999.00.1	Keramický voštinový filtr Geberit typ 3	
12	147.233.00.1	Vypouštěcí šroub pro zásobník teplé vody, pro Geberit AquaClean	
13	243.251.11.1	Sada designového krytu boční, pro externí připojení vody, pro Geberit AquaClean Mera: Alpská bílá	

#	Pol. č.	Označení	Poznámky
13	243.251.21.1	Sada designového krytu boční, pro externí připojení vody, pro Geberit AquaClean Mera: Pochromovaná lesklá	
14	243.102.11.1	Sada designového krytu pro Geberit AquaClean Mera: Alpská bílá	
14	243.102.21.1	Sada designového krytu pro Geberit AquaClean Mera: Pochromovaná lesklá	
14.1	243.201.11.1	Designový kryt spodní, pro Geberit AquaClean Mera: Alpská bílá	
14.1	243.201.21.1	Designový kryt spodní, pro Geberit AquaClean Mera: Pochromovaná lesklá	
14.2	243.200.11.1	Sada designového krytu boční, pro Geberit AquaClean Mera: Alpská bílá	
14.2	243.200.21.1	Sada designového krytu boční, pro Geberit AquaClean Mera: Pochromovaná lesklá	
14.3	243.202.11.1	Designový kryt horní, pro Geberit AquaClean Mera: Alpská bílá	
14.3	243.202.21.1	Designový kryt horní, pro Geberit AquaClean Mera: Pochromovaná lesklá	
15	243.248.11.1	Dálkové ovládání pro Geberit AquaClean Mera: Alpská bílá	
15.1	243.249.11.1	Nástěnný držák pro dálkové ovládání, pro Geberit AquaClean Mera / Sela / Tuma Comfort: Alpská bílá	
15.2	244.954.11.1	Kryt pro pouzdro pro baterii, pro dálkové ovládání, pro Geberit AquaClean	
16	243.252.00.1	Zátka pro Geberit AquaClean Mera	
17	243.697.00.1	Sada zvukově instalační vložky pro Geberit AquaClean Mera / Sela	
18	243.534.46.1	Připojovací souprava pro Geberit AquaClean Mera / Tuma: Pochromovaná matná	
19	242.512.00.1	Kulový kohout pro Geberit AquaClean	
20	243.250.00.1	Pancéřová hadička pro Geberit AquaClean Mera / Sela / Tuma	
21	241.900.00.1	Odbočka Y pro Geberit AquaClean	



- K dispozici je jen zboží v seznamu