Potřebné vybavení pro čištění

Zvolte vhodné čisticí prostředky a čisticí vybavení

Čisticí souprava Geberit AquaClean (pol. č. 242.547.00.1) obsahuje čisticí prostředek, který je připravený k okamžitému použití a optimálně vhodný pro všechny povrchy Geberit AquaClean.

VAROVÁNÍ
Čištění pomocí agresivních odvápňovacích a čisticích prostředků
Agresivní odvápňovací a čisticí prostředky mohou způsobit poškození povrchů.
- Zařízení plňte výlučně odvápňovacím prostředkem Geberit AquaClean.
- Používejte výhradně čisticí prostředky povolené společností Geberit.

Spotřební materiál Geberit AquaClean

Čisticí souprava Geberit AquaClean (pol. č. 242.547.00.1)

Odvápňovací prostředek Geberit AquaClean (pol. č. 147.040.00.1)

Povolené čisticí prostředky

Výlučně čisticí prostředky snášenlivé s pokožkou

Výlučně tekuté čisticí prostředky

Přednostně čisticí prostředky ředěné vodou

Slabě kyselé čisticí prostředky (např. zředěná kyselina citronová)

Slabě pěnotvorné čisticí prostředky

Povolené čisticí vybavení

Měkké houby s jemnými póry

Bezprašné, měkké hadříky, které nepouštějí vlákna

WC štětka

7385868683 © 02.2021
967.246.00.0(01)

GEBERIT

GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC

STRUČNÝ NÁVOD

Seznamte se s zařízením

Přehled zařízení



1 WC víko
2 Sedací kruh
3 Boční ovládací panel se stavovou LED
4 Rameno s tryskou se sprchovací tryskou
5 Plastový kryt
6 Odvápňovací prostředek Geberit AquaClean (pol. č. 147.040.00.1)

Boční ovládací panel

Prostřednictvím bočního ovládacího panelu lze ovládat funkce sprchovacího WC u tohoto zařízení.



1 Tlačítko <+>/<->: zvýšení nebo snížení intenzity sprchovacího proudu
2 Stavová LED
3 Tlačítko <Sprcha>: spuštění a zastavení análních sprchy nebo dámské sprchy

Popis obsluhy zařízení

Používání anální sprchy

Stiskněte jednou krátce tlačítko <Sprcha> na bočním ovládacím panelu nebo na dálkovém ovládání.



Opakovaným stisknutím tlačítka <Sprcha>můžete průběh sprchování předčasně ukončit.

Nastavení intenzity sprchovacího proudu

Stiskněte tlačítko <+>, chcete-li intenzitu sprchovacího proudu zvýšit.
Stiskněte tlačítko <->, chcete-li intenzitu sprchovacího proudu snížit.

Intenzitu sprchovacího proudu můžete nastavit v 5 stupních.

Aplikace Geberit Home

Prostřednictvím aplikace Geberit Home můžete provádět následující funkce a nastavení:

- použít funkce dálkového ovládání
- upravit a uložit nastavení zařízení
- kontaktovat servis společnosti Geberit
- registrovat zařízení a prodloužit záruku
- aktualizovat programové vybavení

Následující informace můžete vyvolat prostřednictvím aplikace Geberit Home:

- podrobný návod k údržbě, odvápnění a čištění
- vysvětlující filmy o údržbě, odvápnění a čištění
- chybová hlášení
- návody k obsluze

Aplikace Geberit Home je zdarma k dispozici pro chytré telefony se systémem Android a iOS na příslušném portálu App Store.

iOS:

Android: